

Der Backofen

Er kann mit Heißluft betrieben werden. Ein Vorheizen ist dabei nicht erforderlich. Dabei genügt eine um 40°C niedrigere Temperatur als bei Ober- und Unterhitze. Das Gleiche gilt beim Umluftgrillen.

Die Mikrowelle

Sie ist einfach zu bedienen. Die Leistung wählen (Drehschalter von 80 W – 1000 W), die gewünschte Zeit mit dem Drehschalter einstellen und auf START drücken.

Eine Gebrauchsanweisung mit näheren Angaben liegt in der gelben Mappe. Geeignetes Mikrowellengeschirr befindet sich im Schrank oberhalb der Mikrowelle.

Weitere Hinweise:

- ▶ In der Küche befinden sich zwei Bräter (für das Backrohr) sowie zwei Pfannen mit **dunkler Teflon-Beschichtung**. Diese haben den großen Vorteil, dass nichts anbrennt. **Bei der Benützung nicht mit Messer, Gabel oder Metallschaber hantieren! Damit wird die Teflonschicht verletzt und unbrauchbar!** Nehmen Sie weiße Kunststoffschaber oder Holzschaber her. Zum Reinigen nehmen Sie nur ein feuchtes Tuch oder bei stärkerer Verschmutzung die vorhandene, unverwüstliche Edelstahlwolle, die keine Kratzspuren hinterlässt!

Technische Infos zur Küche in Loipl

Als Loipl-Warte bitten wir Sie, mit den Geräten in der Küche sachgemäß umzugehen. Dazu haben wir einige Kurz-Infos zusammengestellt, die über das Notwendigste informieren. Sicher sind in Ihrer Gruppe aber auch erfahrene Leute dabei, die im Umgang mit den Geräten längst geübt sind. Ausführlichere Gebrauchsanleitungen finden Sie in der gelben Mappe. Anregungen zum Kochen finden Sie im Schrank der Speisekammer.

Viel Spaß beim Kochen!

Ihre Loipl-Warte

Die Geschirrspülmaschine

Die Geschirrspülmaschine erleichtert die Arbeit nach dem Essen, braucht aber auch etwas Aufmerksamkeit in der Bedienung. Einige kurze Hinweise zum Gebrauch:

- ▶ Das Geschirr immer gleich einräumen und die Tür der Spülmaschine schließen. So kann der Schmutz nicht antrocknen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass alle Teile einen festen Stand haben.
- ▶ Die Spülmaschine nicht halbleer laufen lassen, sondern möglichst gut befüllen. Das spart Wasser und Energie
- ▶ Einen Tab in den Reinigerbehälter einfüllen (das Mittel dazu ist im Schrank unter der Spüle deponiert). Behälterklappe schließen. Nach Beendigung des Programms ist die Klappe geöffnet.

EINSCHALTEN

- ▶ Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen lassen.
- ▶ Schließen Sie die Tür.
- ▶ Drücken Sie die „Ein/Aus“-Taste.
- ▶ Die Kontrollleuchte „Start“ blinkt.

PROGRAMM STARTEN

- ▶ Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm. Hier eine Auswahl der Programme, die am besten zu nutzen sind:

Programm	Anwendung	Dauer
Normal 50°	Mit verkürzter Spülzeit, für leicht bis normal verschmutztes Geschirr mit nicht angetrockneten Speiseresten	Ca. 1 h
Universal 55°	Für normal verschmutztes Geschirr	Ca. 1 h 20 min
Universal Plus 55°	Mit verlängerter Reinigungszeit, für normal verschmutztes Geschirr mit angetrockneten Speiseresten	Ca. 1 h 50 min

- ▶ Drücken Sie die „Start“-Taste.
- ▶ Das Programm startet. Die Kontrollleuchten „Start“ und „Spülen“ leuchten.
- ▶ Das Programm bitte nicht vorzeitig abbrechen!!!
- ▶ Wenn die Kontrollleuchte „Ende“ leuchtet, ist das Programm beendet. Den Geschirrspüler öffnen und das Geschirr ausräumen.

AUSSCHALTEN

- ▶ Den Programmwähler auf „Stop“ drehen.
- ▶ Die Kontrollleuchte „Ende“ erlischt, die Kontrollleuchte „Start“ blinkt.
- ▶ Die „Ein/Aus“-Taste drücken. Die Kontrollleuchte „Start“ erlischt“.

Die Schalter nicht mit Gewalt drehen!


Wenn die Kontrollleuchten „Salz“ oder „Klarspüler“ leuchten, müssen entweder „Regeneriersalz“ oder „Klarspüler“ nachgefüllt werden, bevor die Maschine wieder benutzt werden kann! Beides befindet sich unter der Spüle.

Eine ausführliche Gebrauchsanleitung finden Sie in der gelben Mappe.

Der Herd

- ▶ Der Herd verfügt über ein energiesparendes Glaskeramik-Kochfeld. Zwei Glasplatten schützen die Kochfelder. Diese können bei Benutzung des Herdes einfach links und rechts vom Herd abgelegt werden. Auf diese Platten können Sie auch heiße Töpfe oder Pfannen abstellen.

▶ Fester oder flüssiger Zucker, Kunststoff und Alu-Folie darf nicht auf die heißen Glaskeramik-Kochzonen geraten! Wenn das trotzdem geschieht, müssen die Reste mit einem Glasschaber (dieser findet sich unter dem Spülbecken) entfernt werden, solange die Kochzone noch warm ist.

- ▶ Eine Anzeige vorne in der Mitte des Kochfeldes zeigt an, ob die Kochzone noch heiß ist (Restwärmeanzeige).
- ▶ Bitte keine Gegenstände auf das Kochfeld fallen lassen! Auch kleine Gegenstände wie z.B. ein Salzstreuer können bei ungünstigem Fall Risse oder Brüche hinterlassen.
- ▶ Die Kochzonen werden über die Schalter an der Vorderseite eingeschaltet. Zwei Kochzonen verfügen über eine „Erweiterung“, nämlich links unten und rechts oben. Diese wird über den „Kochzonenknebel“ bei Bedarf (z.B. ein größerer Topf) zugeschaltet:
Diesen Schalter nur **nach rechts herum drehen**  bis zu diesem Symbol, dann auf die gewünschte Einstellung zurückdrehen!

**Die Kochzonenknebel nur rechtsherum maximal bis zum Anschlag und wieder zurückdrehen!
Diese Knebel werden sonst zerstört!**

- ▶ Zur Reinigung nutzen Sie ein feuchtes Tuch mit einem eigenen Reinigungsmittel für Glaskeramikflächen. Dieses finden Sie im Schrank unter der Spüle.